



☞ = OHJAUS (DO) ☞ = KÄYTTÖTILA (DI) ☞ = HÄLYTYS (DI) ☞ = SÄÄTÖ (AO) ☞ = MITTAUS (AI) • = ALAKESKUSLIITTYNÄ ☐ = OHJELMALIITTYNÄ




Väyläliitäntä väyläsovittimelta / edelliseltä säätimeltä
Väyläliitäntä seuraavalle säätimelle
Tehonsyöttö muuntajalta / edelliseltä säätimeltä
Tehonsyöttö seuraavalle säätimelle

Pss. Muutospvm.		Muutoksen kuvaus		PILRUSTUKSEN SISÄLTÖ		MITTAUKAAVAT		RAU		KESKUS		MUUTOS	
				HUONESÄÄTÖ		SUUN		TARK		PILR NO		LEHTI	
				TYYPPIHUONE 1 (T1)		PIKRT		HVV		20410139.719		1 / 4	
				SÄÄTÖKAAVIO		PVM		1.10.2020		A700001			

Mittausten seurannat ohjelmoidaan TIPA:n mittausseurantaohjeen viimeisimmän voimassa olevan version mukaisesti.

Grafiikkakuvat ohjelmoidaan TIPA:n grafiikkakuvaohjeen viimeisimmän voimassa olevan version mukaisesti.

Hälytyspisteet ohjelmoidaan TIPA:n hälytyspisteiden ohjelmointiohjeen viimeisimmän voimassa olevan version mukaisesti.



Kuva: Jäähdytyksen ulkorajoitus

